

## Телефонен апарат NP 2035

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



#### Въведение

Преди всичко бихме желали да Ви поздравим с добрия избор, който сте направили при покупката на телефонен апарат **Nippon NP2035**.


Телефонът е конструиран така, че максимално да улеснява всяко Ваше действие с него. За да се научите да го използвате без никакви затруднения, предлагаме Ви да отделите няколко минути за внимателното прочитане на тези инструкции.

Запазете инструкцията - възможно е да Ви потрябва за в бъдеще.

#### Начални инструкции

##### Преди инсталиране

За да включите Вашия нов телефон в телефонната мрежа е нужно да притежавате телефонна розетка тип RJ11 /подобна на изобразената тук/. Ако не притежавате такава, моля обърнете се към най-близкия магазин за продажба на телекомуникационни продукти.



#### Функции

- Импулсно / Тонално номеронабиране;
- Функция за повторно набиране на телефонен номер-Redial/Flash;
- Възможност за избор на сила на звънене Hi/Low;
- Възможност за набиране на телефонен номер без вдигане на слушалката (handsfree);
- Възможност за монтиране на стена.

#### Инсталиране

- Свържете слушалката и базата чрез спиралния кабел;
- Свържете базата и розетката чрез прав телефонен кабел.

#### Работа с телефона

##### Отговаряне на входящо повикване

При входящо повикване телефонът ще звънне. Вдигнете слушалката, за да отговорите. Поставете обратно слушалката, когато приключите разговора.

##### Извършване на обаждане

Вдигнете слушалката, когато чуете сигнал "свободно" от централата, въведете телефонния номер, който желаете да наберете. Поставете обратно слушалката, когато приключите разговора.

##### Бутон SPEAKER

Тази функция Ви дава възможност да набирате телефонен номер без да вдигате слушалката (handsfree). Натиснете бутон SPEAKER, за да наберете желаната номер и вдигнете слушалката, когато се свържете, за да разговаряте.

##### Избор между тонално/импулсно номеронабиране

Ако телефонният Ви пост е свързан към цифрова централа, необходимо е да настроите телефона на тонално набиране (T). Ако телефонният Ви пост е свързан към аналогова централа, необходимо е да настроите телефона на импулсно набиране (P). Поставете ключ P/T (в долната част на телефона) в желаната позиция.

##### Функция REDIAL/FLASH

Функцията Ви позволява да наберете повторно телефонен номер, който Ви дава "заето". Натиснете бутон FLASH, за да получите сигнал от централата, и след това натиснете бутон REDIAL, за да наберете повторно номера.

##### Сила на звънене

Използвайте ключ LO/Hi в долната част на телефона, за да избере сила на звънене на телефона:

LO - слабо

Hi - силно

#### Инструкции за безопасност

Необходимо е да спазвате основни принципи на безопасност, когато използвате този апарат, за да предотвратите пожар, токов удар или нараняване. Прочетете всички инструкции.

Преди почистване изключете от мрежата. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. За почистване използвайте навлажнено парче плат.

Не използвайте апарата в близост до вода, например, близо до вана, мивка, басейн или подобни.

Поставете апарата на стабилна повърхност. Ако телефонът падне, това може да доведе до повреда.

#### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производителят / Доставчикът

**HOPSFORD INDUSTRIES LIMITED**

Unit E, 3/F., Kowloon Godtown, 2 Hoi Bun road, Kowloon bay, Hong Kong

декларира на своя отговорност, че далекосъобщителното устройство:

Марка: NIPPON  
Вид: Жичен телефонен апарат  
Модел: NP 2035  
Доставчик: Hopsford Industries Ltd.  
съответства на следните стандарти  
EN 55022:2006  
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
EN 60950-1:2002 + A1:2006

Този продукт изпълнява съществените изисквания, определени с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства.

